


# KEKSFÖRMCHEN SLICEN IN CURA

(Vorbereitung für den Druck)

Du hast deine Keksform vom CookieCaster auf deinem USB-Stick gespeichert. Sie hat nun das Format\*.stl. Nun musst du die Datei zum Druck vorbereiten, so dass der 3D-Drucker weiss, was er zu drucken hat.

Dazu gehst du mit deiner gespeicherten Datei zur Umwandlungsstation.


1. Stecke deinen USB-Stick ein. Lade dein File in Cura hoch. Klicke dazu auf den „Load-Button“ oben links auf der Arbeitsfläche.



Dein Objekt wird nun geladen und erscheint in der Mitte der Arbeitsfläche.

Mit gedrückter rechter Maustaste kannst du das Objekt von einer anderen Perspektive her betrachten. Passe aber auf, dass das Objekt in der Mitte der Arbeitsfläche bleibt.

2. Nun musst du dein Objekt noch in der Höhe anpassen. Klicke dazu auf das mittlere Symbol unten links auf der Arbeitsfläche.





3. Es geht nun ein Kontextmenü auf.



Löse als erstes das Schloss, indem du drauf klickst.

Gib dann in der untersten Zeile (Size Z = Höhe) den Wert 18 ein.

4. Überprüfe nun, ob die Druckeinstellungen richtig sind. Die Werte müssen exakt den Werten auf der Vorlage entsprechen.



5. Stecke nun die SD-Karte ein. Sie wird von der Software erkannt und oben links auf der Arbeitsfläche angezeigt. Daneben siehst du die ungefähre Druckzeit, welche die Software berechnet.



Klicke auf das Speichern-Symbol.

6. Wenn der Speicher-Prozess fertig ist, kannst du die SD-Karte wieder entfernen und damit beim Drucker den Druckprozess starten.